



## Kaartide uuendamine sinu Garmin seadmele

### MyGarmin konto loomine

Seadme registreerimiseks tuleb luua myGarmin konto.

1. Mine <http://my.garmin.com>
2. Kliki **Create new account** (loo uus konto) nupul.
3. Sisesta nõutav info.
4. Kliki **Terms of Use** and **Privacy Statement** ja loe kokkulepet.
5. Kliki **Agree to terms of Use and Privacy Statement** valiku kastis ja vali **Next** (Edasi).
6. Kliki „linnuke“ nendesse uudiskirja valiku kastidesse, millega soovid ühineda.
7. Kliki **Subscribe** (Ühine), et ühineda valitud uudiskirjadega või kliki **Do not subscribe** (Ei soovi ühineda), kui ei soovi ühegi uudiskirjaga ühineda.

### Seadme registreerimine

1. Mine <http://my.garmin.com> logi sisse oma myGarmin kontole.  
**TEADE:** Kui sul pole myGarmin kontot, vaata lehe ülemisest osast, kuidas see endale luua.
2. Ühenda oma seade arvutiga. Vaata seadme kasutusjuhendist, kuidas seda teha.  
**TEADE:** Kasutusjuhendid leiad: <http://www.garmin.ee/juhendid>
3. Esilehelt kliki **Register** (registreeri) nupul.
4. Vali seadme tüüp, mida soovid registreerida.
5. Veendu, et sul oleks nõutud asjad olemas (nt. Auto gps seadme puhul – seadme seeria number, seade, USB kaabel ja paigaldatud Garmin Communicator Plugin) ja kliki **Continue** (Jätka).
6. Registreeringu lõpetamiseks jälgi ekraanil olevaid juhiseid.

### Kaardiuuenduste ostmine

Sul on võimalus vaadata, kas sinu registreeritud seadmele on kaardi uuendusi.

1. Mine <http://my.garmin.com> ja logi sisse oma myGarmin kontole.
2. Kliki **myMaps** (minu kaardid) sakil. Seadmesse salvestatud kaardid ja saadaval olevad uuendused on kirjas iga registreeritud seadme juures.  
**TEADE:** Kui teade „Free Update Available“ (Tasuta uuendus saadaval) ilmub sinu seadme juurde, siis saab seadmele laadida myGarmin lehelt tasuta kaardiuuenduse. Lisa informatsiooni vaata **Uuenduste allalaadimise** sektsioonist.
3. Tasulised uuendused oma seadme jaoks leiad: <http://www.garmin.ee/>

### Uuenduste allalaadimine

myGarmin kontolt saad allalaadida tasuta ja ostetud kaardiuuendust.

1. Ühenda oma seade arvutiga. Vaata seadme kasutusjuhendist, kuidas seda teha.
2. Mine <http://my.garmin.com> ja logi sisse oma myGarmin kontole.
3. Vali üks nendest võimalustest:
  - \* Tasuta kaardi allalaadimiseks esilehelt, kliki **order now** (telli nüüd) ja liigu edasi 4.ndale punktile.
  - \* Tasulise eluaegse uuenduse aktiveerimiseks, mine myMaps sakile ja kliki oma seadme juures **Activate Gift card**. Jälgi ekraanil antavaid juhiseid ja liigu edasi 7.ndale punktile.
  - \* Tasuta eluaegse uuenduse aktiveerimiseks esilehelt, kliki **Get Now** (lae kohe alla) ja liigu edasi 7.ndale punktile.
4. Kliki **Get Free Update** (Tasuta uuendus)
5. Vali üks nendest võimalustest:
  - \* Vali **Download** ja kliki **Next** nupul. Liigu edasi 6.ndale punktile.
  - \* Vali **Disk** (plaat) ja kliki **Next** nupul – kaardi andmed saadetakse sulle CD või DVD peal. Kui plaadi kätte saad, jälgi juhendit selle pealt.
6. Kirjuta üles product key (toote parool) ja kliki **Continue** nupul.
7. Kui ilmub „Updating device software“ (toote tarkvara uuendamine), siis loe läbi litsentsileping ja kliki **Accept Agreement** nupul, et oma seade uuendada kõige hilisemale tarkvarale. Tarkvara uuenduse lõpule viimiseks

järgi ekraanijuhiseid.

8. Kliki **Download** nupul.

Garmin Map Update programmi hakatakse allalaadima. Salvesta fail sellisesse kohta, kust selle hiljem lihtsalt üles leiad (nt. Desktop). Map Update programmi saad kasutada ka edaspidi kaardiuuenduste laadimiseks.

## Kaardiuuenduste paigaldamine

Enne uuenduse paigaldamist pead sa allalaadima Garmin Map Update programmi. Vaata 1.It leheküljelt lisainfot.

1. Ühenda oma seade arvutiga.
2. Käivita Garmin Map Update programm:
  - \* Windows arvutil topelt klik **GarminMapUpdateX.X.exe** failil.
  - \* Mac arvutil topelt klik **GarminMapUpdateX.X.dmg** failil ning seejärel topelt klik **Garmin Map Update.app**
3. Kui vajalik, vali seade, mida soovid uuendada ja kliki **Continue** nupul.
4. Kliki „linnuke“ litsentsilepingu kasti ja seejärel jälle **Continue** nupul.
5. Sisesta product key (toote parool) ja kliki **Continue** nupu.

**TEADE:** Kui toote parool ei ilmu automaatselt, saad sa seda näha oma myGarmin kontolt, klikides **myMaps** sakil ja klikides **Details** (detailid) nupul uuenduse juures, mida soovid paigaldada.

Ilmub üks järgmistest lehtedest:

- \* Kui seade on valmis kaardiuuenduseks, „Ready to update your maps“ kiri ilmub, liigu edasi 6.ndale punktile.
- \* Kui seadmel pole piisavalt sisemälu, ilmub hüpikaken küsimusega, kas soovid andmed varundada arvutisse ja eemaldada need seadmest. Liigu edasi 7.ndale punktile.

6. Kui „Ready to update your maps“ ilmub, vali üks järgnevatest:
  - \* Vali **Continue**, et paigaldada soovitatav regioon oma seadmesse.

Ilmub leht, mis näitab paigaldamise edenemist. Kaardi paigaldamine võib võtta mitmeid tunde. Edasi liigu 11.ndale punktile.

  - \* Kliki **Install Options**, et valida erinevate kaardi regioonide vahel; Lisaks saad valida kaartide paigaldamist arvutisse. Liigu edasi 8.ndale punktile.
7. Kui ilmub hüpikaken küsimusega, kas soovid andmed varundada arvutisse ja eemaldada need seadmest, vali üks võimalustest:
  - \* Kliki **Yes** (Jah), et eemaldada salvestatud muusika ja pildid sinu seadmest. Vali **Save music and pictures to my computer** valiku kastis, kui soovid pildid ja muusika enne kustutamist varundada arvutisse.
  - \* Kliki **No** (Ei), kui soovid muusika ja pildid jätta seadmesse.
8. Install options (paigalduse võimalused) leheküljelt saad valida regiooni, mis seadmesse salvestatakse. Regiooni kaartide kattuvus kuvatakse graafilisel kaardil.
9. Install options (paigalduse võimalused) lehelt vali **Leave installation files on my computer** (jätta paigaldusfailid arvutisse), kui soovid säästa aega järgmise seadme uuendamisel või soovid muuta oma seadmes kaardi regiooni.
10. Install options (paigalduse võimalused) leheküljelt vali sihtkoht, kuhu soovid kaardiuuenduse paigaldada ja kliki **OK**.
 

**TEADE:** Kaartide paigaldamine arvutisse võimaldab sama kaarti kasutada Garmini kaarditarkvaraga, nagu MapSource, BaseCamp ja MapInstall. Kaartide paigaldamine arvutisse suurendab aega, mis kulub kaartide allalaadimiseks ja paigaldamiseks.

  - \* Windows arvutil vali **Install to Device Only** (paigalda ainult seadmesse), **Install to Device and Computer** (Paigalda seadmesse ja arvutisse) või **Install to Computer only** (Paigalda ainult arvutisse).
  - \* Mac arvutil pane või kustuta „linnuke“ valikukastist **Also install the map for use on my Mac** (Paigalda kaart minu arvutis kasutamiseks).

Ilmub leht, mis näitab paigaldamise edenemist. Kaardi paigaldamine võib võtta mitmeid tunde.
11. Kui paigaldamine on lõpetatud, kliki **Continue**.
12. Kliki **Exit**.  
Kaardiuuendus on paigaldatud ja valmis kasutamiseks.